



moshi

USB-C Digital Audio Adapter
FW 更新SOP

11.06


2019

更新所需要的設備說明

為順利進行FW更新，請先準備好以下設備


1. 一台有USB Type-C的電腦(系統需求為Windows 7 or later)
2. Moshi USB-C Digital Audio Adapter
3. 一隻有線耳機(3pin or 4pin 接頭皆可使用)
4. 下載FW一鍵更新程式 USB-C Digital Audio Adapter - FW updater

步驟1




1. 電腦開機, 進入Windows 畫面
2. 將USB-C Digital Audio Adapter 接上電腦後
同時接上有線耳機.

步驟2




1. 將下載好的FW更新檔壓縮
2. 執行USB-C Digital Audio Adapter FW updater.exe
3. 請確認更新軟體Status顯示為 USB Audio Connected且 Start 鍵為可點擊狀態
4. 若 Status 顯示為 No USB Audio，請確認耳機已接上


步驟3



1. 點下Start 進行更新(如圖一)
2. 若點下Start後出現圖二提示，代表已是最新FW!
若點擊“是”，FW仍會重新寫入
3. 請注意！更新過程中請勿關閉電腦電源或移除轉接器



步驟4



待更新程式出現Pass，代表更新完成



Thank You.

product development